取扱説明書

漆喰用下地処理材 左官用外部

ＷＰ０６０８１

■ 施工中または施工後の乾燥期間中に、気温が３℃以下になる恐れがある場合は施工ができません。
■ 施工中または施工後すぐに雨に当てないようにしてください。
■ アクの出る恐れのある下地等は目立たない所でテストをして使用してください。
■ アルカリ性のため取扱いには保護具を着用してください。
　皮膚に付着した場合はすぐに清水で洗い流してください。
　目に入った場合は、すぐに清水で洗浄すると共に、医者の診断を受けて下さい。

使用方法

① 「下地処理材」１袋（１０kg）に対して、３．５～４kgの比率で水を加えよく練ります。
☆ 「下地処理材」はセメント系の材料です。
「下地処理材」を水で練った物は、可使用時間（１時間程度）を超えると硬化しますので、１時間で塗り終わる量だけ混合してください。
② よく練った「下地処理材」を、コテで０．５～１㎜程度に塗ります。
一面全体に塗り終えたらすぐに、塗面の表面を平滑に軽くならします。
☆ 原料１袋（１０kg）分で、約１０平方メートルの塗り付けが可能です。
☆ ＡＬＣなどのように、吸水が極端に大きい下地に塗る場合は、先にシーラーを塗布し、吸水を調整して下さい。
☆ 下地の凹凸が１㎜以上の場合は、下地処理材を１㎜以下の厚さで塗り１度乾燥させてから、さらに１㎜以下の厚さで増し塗りするなどして不陸を調整（下地処理）してください。
下地の凹凸の大きさに比例して、下地処理材の必要量は増えますのでご注意ください。
③ すべて塗り終えたら、完全に乾燥させます。施工後は完全乾燥まで十分な通風を計ってください。
完全乾燥までは通常１日程度ですが、乾燥の良くない状況では数日掛かる場合があります。

株式会社サンワカンパニー
TEL:0120-468-838　FAX:0120-382-096
営業時間：土・日・祝日を除く 9：00～18：00